






































































**HUNTER vezérlők rejtett funkciók**

Funkció	NODE	Eco-Logic	X-Core	Pro-C, PCC
Öntözési szünet	OFF állásnál  gombot lenyomni, majd a kívánt napot 1-99 nap között beállítani.	OFF állásnál  gombot lenyomni, majd a kívánt napot 1-7 nap között beállítani.	Kikapcsolt állásnál  gombot lenyomni, majd a kívánt napot 1-7 nap között beállítani.	Kikapcsolt állásnál  gombot lenyomni, majd a kívánt napot 1-7 nap között beállítani.
Esőérzékelő kiiktatása	 2 másodpercig nyomva tartani Csak az összes zónánál lehet kikapcsolni az érzékelőt.	 2 másodpercig nyomva tartani Csak az összes zónánál lehet kikapcsolni az érzékelőt.	Automata állásból a  gombot nyomva tartva, a tárcsát az indítási időpontokhoz kell forgatni. Zónánként lehet letiltani az érzékelőt.	Automata állásból a  gombot nyomva tartva, a tárcsát az indítási időpontokhoz kell forgatni. Zónánként lehet letiltani az érzékelőt.
Quick check Gyors ellenőrzés	    Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a  gombbal lehet elindítani a teszt módot.	    Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a  gombbal lehet elindítani a teszt módot.	    Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a  gombbal lehet elindítani a teszt módot.	    Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a  gombbal lehet elindítani a teszt módot.
Szűkített mód	<b>NINCS</b>	  gombokat egyszerre nyomni, majd a  gombbal beállíthatjuk a megfelelő módot. Alaphelyzet: 4 indítási idő AB program Szűkített: 1 indítási idő A program Bővített: 4 indítási idő ABC program	<b>NINCS</b>	  gombokat egyszerre nyomni, majd a  gombbal beállíthatjuk a megfelelő módot. Alaphelyzet: 4 indítási idő AB program Szűkített: 1 indítási idő A program Bővített: 4 indítási idő ABC program
Zónák közötti öntözési szünet	<b>NINCS</b>	  gombok lenyomása után, 1 másodperc és 4 óra közötti szünetet állíthatunk a zónák leállása és a következő zóna indítása közé.	Automata állásból  gombot lenyomva a tárcsát az öntözési időtartamhoz kell forgatni. 1 másodperc és 4 óra közötti szünetet állíthatunk a zónák leállása és a következő zóna indítása közé.	Automata állásból  gombot lenyomva a tárcsát az öntözési időtartamhoz kell forgatni. 1 másodperc és 4 óra közötti szünetet állíthatunk a zónák leállása és a következő zóna indítása közé.
Összes kör ellenőrzése	 gomb lenyomása után, a  gombbal beállított öntözési időt, az automata növekvő sorrendben elindítja az összes zónát	<b>NINCS</b>	 gomb lenyomása után, a  gombbal beállított öntözési időt, az automata növekvő sorrendben elindítja az összes zónát	 gomb lenyomása után, a  gombbal beállított öntözési időt, az automata növekvő sorrendben elindítja az összes zónát
Easy retrieve Program mentése/visszatöltése	<b>Program mentése:</b>   gombokat 5 másodpercig nyomva tartani <b>Program betöltése:</b>   gombokat 5 másodpercig nyomva tartani	<b>NINCS</b>	<b>Program mentése:</b>   gombokat 5 másodpercig nyomva tartani. <b>Program betöltése:</b>   gombokat 5 másodpercig nyomva tartani.	<b>Program mentése:</b>   gombokat 5 másodpercig nyomva tartani. <b>Program betöltése:</b>   gombokat 5 másodpercig nyomva tartani.
Reset. A készülék memóriájának teljes törlése	   Gombokat egyszerre nyomva tartani. A kijelzőn 12:00 villog.	 gombot nyomva tartani, majd a reset gombot megnyomni. A kijelzőn 12:00 villog.	 gombot nyomva tartani, majd a reset gombot megnyomni. A kijelzőn 00:00 villog.	 gombot nyomva tartani, majd a reset gombot megnyomni. A kijelzőn 12:00 villog.
Mester szelep	A  gombot nyomja addig, míg a  ikon megjelenik. Az 1. zóna kijelzésekor nyomja meg a  gombot. A kijelző felső részén megjelenik az MV ikon.	Szokásos bekötés szerint.	Szokásos bekötés szerint.	Szokásos bekötés szerint.
Öntözés kézi indítással Összes kör indítása	 gombot 2 másodpercig nyomva tartjuk, majd a beállított programokból tetszés szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.	 gombot 2 másodpercig nyomva tartjuk, majd a beállított programokból tetszés szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.	 gombot 2 másodpercig nyomva tartjuk, majd a beállított programokból tetszés szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.	 gombot 2 másodpercig nyomva tartjuk, majd a beállított programokból tetszés szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.